


PEINDRE DES MURS avec la SATINELLE

QUELLE QUANTITÉ PREVOIR ?



Quantités données pour un mur non absorbant
 - soit préparé avec une couche de fond blanc acrylique qui a bien saturé le mur
 - soit déjà peint en peinture satinée acrylique (commencer par un nettoyage de l'ancienne peinture)

Couleurs de catégorie A Gris, beige, blanc cassé, bleu, marron... = 2 couches la 2e couche embellit la peinture pour un aspect parfait.	Couleurs de catégorie B Rouge, aubergine, jaune, vert, orange, rose... = 2 ou 3 couches sont nécessaires pour une belle résonance de couleur.
Pour 9 m² Exemple : 1 mur de 2.20 x 4 m pleins - pensez à soustraire du calcul les surfaces des portes et des fenêtres	
1 litre de satinelle pour réaliser les 2 couches	1.5 litre de satinelle pour réaliser les 3 couches
Pour 32 m² Exemple : 3 murs de 2.20 x 5 m pleins - pensez à soustraire du calcul les surfaces des portes et des fenêtres	
3.5 litre de satinelle pour réaliser les 2 couches	4.5 litre de satinelle pour réaliser les 3 couches



La peinture "satinelle" s'utilise :

- Telle quelle, pour un aspect **SATINÉ**
- Mélangée avec le Décomat pour un aspect **+/-MAT**
 (10% de décomat = mat soyeux; 20% = mat velouté; 30% = mat profond)
 Attention, le décomat peut éclaircir légèrement la couleur d'origine de la satinelle, surtout au-delà de 20%)



DANS LES DEUX CAS, BIEN REMUER LA PEINTURE AVANT L'EMPLOI
 Diluer à l'eau si nécessaire.

POURQUOI AJOUTER DU DECOMAT DANS LA PEINTURE SATINELLE ?

- Si vous devez utiliser du ruban de masquage pour des rayures, celui ci n'abimera pas la peinture au moment du retrait – laisser néanmoins sécher 6 h avant la pose du ruban.
- Si vous souhaitez un rendu MAT (idéal pour un mur abimé, l'aspect mat ne renvoie pas la lumière et évite les défauts.

La peinture s'applique en 2 couches à 6 h d'intervalle

Au spalter ou au rouleau avec un manchon patte de lapin



Dans les pièces d'eau :

Nous vous conseillons d'utiliser la peinture satinée pour un nettoyage plus facile.