

FICHE "EFFET DECO" cf page 7 du catalogue

Réaliser un "EFFET VOILÉ"

Permet d'utiliser la satinelle (peinture) comme une peinture transparente à effet. Idéal pour "blanchir" un fond foncé.



Matériel nécessaire



Elépro
(cas n° 1)



2 Satinelles
différentes



Vitricateur



Décomat
Facultatif



rouleau



spalter

+ 1
chiffon



- ⇒ **Cas n° 1** : Votre meuble est déjà peint ou vernis ou dans un matériau autre que le bois brut, c'est à dire glissant (formica, mélaminé, carrelage...).
- ✓ **Suivez l'étape 1** et les consignes sur la fiche technique "comment relooker un meuble" ou "comment repeindre des meubles de cuisine" disponibles sur le site dans la rubrique "fiches techniques"



- ⇒ **Cas n° 2** : Votre meuble est en bois brut, démarrez à l'étape 2

- ✓ **Etape 2** : 1^{ère} COULEUR DE PEINTURE pour le fond : **SATINELLE**
- Appliquez au spalter ou au pinceau une couche de *Satinelle*. Laissez sécher 24 h
 - Appliquez une 2^{ème} couche, et laissez sécher 24 h à nouveau.



- ✓ **Etape 3** : 2^{ème} COULEUR DE PEINTURE SATINELLE pour créer l'effet.
- Diluez la 2^{ème} couleur choisie avec 50% d'eau pour créer un "jus" ; vous obtenez donc une peinture très liquide.
 - ❖ Travaillez les deux étapes suivantes pan de meuble par pan de meuble (le plateau puis les côtés, les portes, les pieds, etc...
 - Passez au pinceau ce "jus" rapidement.
 - Essayez sans attendre avec le chiffon dans le sens du bois: c'est ce mouvement qui va créer l'effet voilé
 - La dilution de la peinture, (dilution moindre : effet chaulé; dilution importante : effet voilé) l'absorption du chiffon et la pression exercée sur le chiffon au moment de l'essuyage définissent l'effet,
 - A NOTER : Vous pouvez utiliser du Décomat (15 à 25 % dans ce cas là) pour matifier la peinture de fond lors de l'étape 2, l'effet sera différent car l'absorption sera plus marquée.
- La couleur se loge **au fond des creux**.
- Vous pouvez compléter cet effet par un "effet usé" avec un bâton à l'huile. (voir fiche technique)
 - **Laissez sécher 24 heures**

- ✓ **Etape 4** : VITRIFICATEUR avec ou sans Décomat : 2 couches à 24 h d'intervalle

